

### Назначение и общие характеристики

Защелка магнитная модели 5400-M предназначена для закрывания левых и правых межкомнатных дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. В комплектацию зашелки входит магнитная ответная часть. При закрывании двери магнитный механизм зашелки срабатывает автоматически. Цвет зашелки указан на упаковке.




Рис.1

### Комплектность поставки

- |                    |       |                                |       |
|--------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1. Корпус зашелки  | 1 шт. | 3. Вкладыш под ответную планку | 1 шт. |
| 2. Ответная планка | 1 шт. | 4. Комплект крепежа            | 1 шт. |




Рис.2

Рис.3

### Инструкция по установке

1. Определите место установки зашелки и нанесите разметку.
2. В двери выберите пазы под корпус зашелки, лицевую планку и отверстие под соединительный квадрат ручки.
3. Установите корпус зашелки в дверь, чтобы стрелка «Up» на корпусе зашелки (Рис.1) была направлена вверх. Закрепите корпус саморезами.
4. По установленной зашелке отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под вкладыш и ответную планку.
6. Установите вкладыш и ответную планку в паз. Закрепите ответную планку саморезами.
7. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность зашелки.

### Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.