

- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

**Внимание!** В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.

#### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание!** Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.

При запираании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрического механизма до упора, повернуть его на один или два оборота.

При отпираании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Защелка замка «Гардиан 12.11» обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери.

**Внимание!** Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание!** При разборке замка «Гардиан 12.11» без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замки «Гардиан 12.01» и «Гардиан 12.11» без механизма секретности (3 класс, U3) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признаны годными к эксплуатации. **Рекомендуем устанавливать цилиндрический механизм классом, не ниже класса замка указанного выше.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 [ГОСТ 15150](#).

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание!** Предприятие не несёт ответственности за отказ, в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торговой  
организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.гардиан.рф](http://www.гардиан.рф)



Замки врезные, цилиндрические.

## Руководство по эксплуатации

ЗВ.12.01.00 РЭ ЗВ.12.11.00 РЭ

Замки «Гардиан 12.01» и «Гардиан 12.11» врезные, цилиндрические, имеют засов из трех стержней круглого сечения Ø13,5 мм с максимальным выдвиганием за два полных оборота ключа – 26 мм.

Замок «Гардиан 12.11» имеет переворачиваемую (без разборки замка) защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

### 1. Общие указания.

Замки предназначены для установки, как в правые, так и в левые деревянные двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замков в металлические двери, шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замки от 30 до 75 мм.

Секретность замков зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замков изменения, не ухудшающие их работу.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрического механизма)	шт.	1
Винт М5х55	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

**Примечание:** допускается комплектация винтами М4х8 для металлических дверей – 2 шт., замок может комплектоваться запорной планкой, шурупами 4х25 – 4 шт.; внутренней и наружной накладками, шурупами Б3х10 (количество зависит от накладок).

### 3. Установка замка.

**Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками, защищающими цилиндрический механизм.**

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, стамески, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его двумя шурупами А4х25;
- закрепить цилиндрический механизм в замке винтом М5х55;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов (засовов и защелки) на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение запорной планки на косяке двери и врезать ее в косяк;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение защелки в замке «Гардиан 12.11», следует выполнить следующее:

- вставить в отверстие «А» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;