

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок висячий цилиндровый **BC1-П** соответствует БГИЯ.332583.023 ТО и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер УК

М.П.

Упаковщик №

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель установил гарантийный срок на замок - **25** мес. со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более трех лет со дня изготовления.
2. Гарантия предоставляется при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации замка **BC1-П**.

При покупке замка требуйте отметку даты продажи его магазином:

Дата продажи

Штамп магазина

Дефекты: _____
(заполняет продавец при замене замка)

Производитель:
АО "Завод "Сельмаш"
Россия, 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Щорса, 66,
тел. (8332) 74-10-19, 74-10-13
zamkiselmash@yandex.ru

Центр продаж:
Россия, 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Щорса, 66,
тел. (8332) 74-10-19, 74-10-13
zamkiselmash@yandex.ru



ЗАМОК ВИСЯЧИЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ **BC1-П** ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Замок висячий цилиндровый **BC1-П** предназначен для дверей гаражей, складских и подсобных помещений.
2. Замок открывается и закрывается поворотом ключа от упора до упора.
3. Прилагаемые к замку ключи соответствуют по секретности только данному замку.
4. Замок имеет следующие достоинства:
 - 4.1 Повышенную секретность – количество секретов свыше **50 000**.
 - 4.2 Замок имеет защиту цилиндрового механизма от высовывания, представляющую собой вращающуюся вместе с ключом термообработанную шайбу.
 - 4.3 Безотказность и долговечность в работе.
5. Изделие сертификации не подлежит.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1	Замок в сборе	1 шт.
2	Ключи с кольцом	3 шт.
3	Паспорт (вкладыш)	1 шт.
4	Упаковка	1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При нарушении легкого вращения ключа при запирании (отпирании) замка введите для смазки в паз цилиндрового механизма под ключ незначительное количество графитового порошка от мягкого карандаша.
2. Ключ вставляется и вынимается из цилиндрового механизма только при положении диска ключа выемкой в сторону лунки.
3. Чтобы открыть замок, вставьте ключ до упора в паз цилиндрового механизма и поверните его по часовой стрелке до упора и вытащите запорный палец.
4. Для закрывания двери наденьте корпус замка на дверные ушки (накладки) и вставьте запорный палец в корпус замка через отверстия дверных ушек. Выньте ключ после поворота его в исходное положение до упора против часовой стрелки.
5. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации от +40° до -45° С и относительной влажности воздуха до 75% при 15° С.
6. В процессе эксплуатации рекомендуется защищать замок от прямого попадания влаги (резиновый козырек, полиэтиленовый пакет и т.д.).